


RS232C接続監視 及び 切換スイッチ



本装置はRS232Cの切替えスイッチで主ポートに接続された装置に何らかの通信障害が発生した時に強制切替スイッチによる切替えもしくは副ポートに接続された装置の立ち上がりにより副ポート側に自動切換えする装置です。



副ポート側に接続された機器からの制御信号 (DSR、CD、DTRより選択) 又は強制切換スイッチにより回線を副ポートに切換えます。

(詳細はマニュアルをご覧ください)

企画販売元

先端技術のコーディネイト



株式会社コネクト

〒101-0032

東京都千代田区岩本町 1-2-9 TLビル 5F

Tel : 03-3863-9291 Fax : 03-3863-9650

<http://www.connect-net.co.jp/>

info@connect-net.co.jp