



関東工場



大阪営業所



## 基本動作

### 双方向監視と通信機能

#### お互いが全てを見渡せ会話出来ます

- 1、関東工場事務所にて設置されているPC1及び大阪に設置されているPC2から ともにすべてのDVR配下の映像が見ることが出来る。
- 2、関東に設置されているPC1から大阪営業所の映像を見ながら大阪事務所のDVR経由で双方向通信が出来る。
- 3、大阪に設置されているPC2から関東工場の事務所の映像を見ながら関東事務所のDVR経由で双方向通信が出来る。